



● COD. 2074 689 000

Set per l'uso di cacciaviti, avvitatori e trapani elettrici per forare e/o rimuovere viti a taglio, philips, recess e torx

Questo set include:

#### INSERTI PHILIPS



Più comunemente utilizzate per cartongesso ed elettrodomestici  
#1 - #2 - #3

#### INSERTI QUADRO




Più comunemente usati per le barche, campers e ponti  
#1 - #2 - #3

#### AVVITABUSSOLE




Utilizzare l'avvitabussola per viti di testa esagonale, dadi e bulloni

#### INSERTI A TAGLIO



Più comunemente utilizzate per i mobili ed elettrodomestici  
#3-4 - #5-6 - #8-10 - #10-12

#### INSERTI PER VITI TORX




Più comunemente utilizzate per automobili e fari  
T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

#### PORTA INSERTI MAGNETICO



Aiuta ad avvitare più facilmente

#### FINDER (Guida Vite)



Aiuta a mantenere l'inserto quando si avvita

#### AVVITABUSSOLE



Più comunemente utilizzati per l'assemblaggio di mobili e giocattoli  
3/16" - 1/4" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 9/32" - 7/16"  
5mm - 6mm - 7mm - 8mm - 9mm - 10mm - 11mm

#### PUNTE CON ATTACCO ESAGONALE

Attacco  
1/4"



Utilizzata per fare fori nel legno per un avvitamento più facile  
1/16" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16"

MÜLLER FISSAGGIO s.a.s.

Via delle Robinie, 31 - Zona Industriale - 06083 BASTIA UMBRA - (PG/ITALY) - Tel. 075.8004059 - 075.8010841 - Fax 075.8010846 - 075.8014035  
www.mullerfissaggio.com - muller@mullerfissaggio.com